



**ESPOIR**  
**ESPOIR**  
**LABEL CLUB FFTA**



## Acheter son premier arc :

### Définir son budget

Avant d'acheter un arc vous devez vous établir votre budget.

Sachez que votre arc peut vous coûter entre 300€ et 2000€ suivant vos envies, mais que vos résultats dépendent surtout de votre technique et de vos réglages.

### Où acheter son arc ?

Vous pouvez acheter votre arc dans les différentes archeries (à Cholet, Nantes, Tours, etc...).

Nous vous déconseillons d'acheter votre arc dans des magasins de sport généraliste (ex : Decathlon).

### Acheter son "petit matériel"

20 ⇄ 50€

Dans un premier temps vous pourrez acheter un carquois, une palette et une dragonne (un lacet peut être utilisé).



### Les flèches

5 ⇄ 20€  
/ flèche


Vous pouvez acheter les flèches directement montées ou les monter vous même. Une flèche est composée d'un tube, de 3 plumes, d'une pointe, (d'un pin) et d'une encoche.

Pour l'entraînement en salle il vous faut minimum 6 flèches, pour une pratique en compétition en extérieur il vous faut minimum 8 flèches. Nous vous recommandons d'acheter entre 8 et 12 flèches.

Choisissez le spine (la rectitude) de votre flèche en fonction de votre allonge et de votre puissance.

Pensez bien que les flèches sont des consommables, il peut s'avérer pratique d'avoir d'avance des plumes, des pins, des pointes et des encoches.

### Plan de l'arc



- 1 : Branches
- 2 : Corde
- 3 : Viseur
- 4 : Berger button
- 5 : Poignée
- 6 : Stabilisation



## Acheter son premier arc :



**Poignée 90 ⇄ 500€**

C'est la base de l'arc, la partie sur laquelle toutes les autres se fixent. Bien choisie, elle pourra vous servir de nombreuses années.

**Branches 90 ⇄ 500€**

Les branches donnent la puissance et la taille de l'arc, elles doivent être adaptées à l'archer. Dans un premier temps le club peut vous en louer.



**Corde**

**≈ 10€**

La corde doit être adaptée à la taille de l'arc. Sur la corde il faut réaliser des nocksets qui permettent de tenir la flèche.



**Berger Button 20 ⇄ 100€**

Le berger (ou BB) permet de corriger la sortie de la flèche et de rectifier son vol.



**Viseur 80 ⇄ 500€**

Le viseur est essentiel (sauf barebow), il est fixé sur la poignée. Un oeilleton est fourni avec et peut être changé plus tard (tout comme les fibres).



**Stabilisation 90 ⇄ 300€**

La stabilisation peut être composée d'un seul axe ou de trois axes. Pour avoir 3 axes il faut un V-bar, les stabilisations latérales permettent un meilleur équilibre, mais alourdissent l'arc.



**Autres**

A noter qu'il vous faudra aussi repose flèches (peut être vendu avec la poignée) et un clicker. Sans oublier le sac (ou la valise) pour transporter votre arc. Vous pouvez aussi rajouter des amortisseurs, un oeilleton, de la colle pour les plumes, ou encore une fausse corde (pour monter son arc).

